



Nota: As imagens acima são apenas para referência. Por favor, considere os objetos reais como padrão.

- **On/off button**
 - 2s **Ligar/Desligar**
 - x1 **Alterar Luz RGB**
 - x2 **Ativar/Desativar Luz RGB**

- **Bluetooth button**

Nota: o modo Bluetooth é o padrão ao ligar o alto-falante.

 - 3s **Modo de paramento TWS**
 - x1 **Desconectar Bluetooth**
 - x2 **Alternar entre Bluetooth e entrada por cartão de memória**

- **Vol+ button**
 - x1 **Aumentar volume**
 - 2s **Aumentar volume gradualmente**
 - x2 **Avançar música**

- **MFB**
 - x1 **Reproduzir/Pausar ou Atender/Encerrar chamada**
 - 2s **Ignorar chamada**
 - x2 **Assistente de voz**

 X2 **Pressionar por um tempo** **Pressionar por um tempo**



Bluetooth mode:

A Pressione e segure por 3 segundos

B x1

 O indicador azul começará a piscar
(O dispositivo ficará em modo de conexão com o dispositivo)

 O indicador azul começará a piscar
(O dispositivo ficará em modo de conexão com o dispositivo)

A

B

 Indicador azul piscando rapidamente

 Indicador azul aceso continuamente

A

B

 Indicador azul piscando rapidamente

 Indicador azul aceso continuamente

Observações:

1.O alto-falante que você escolher como mestre será lembrado, e os dois alto-falantes irão emparelhar automaticamente na próxima vez que forem ligados.

2.Esta função só suporta dois alto-falantes QCY SP7.

3.Depois que os dois alto-falantes estiverem emparelhados, qualquer operação feita em um deles será

Nota: Se o alto-falante já estiver conectado a dois dispositivos e você quiser conectá-lo a um terceiro, siga os passos acima. Depois de conectado ao terceiro dispositivo, toque em QCY SP7 no Dispositivo A ou B para finalizar a conexão multiponto.

Mantenha pressionado o botão Bluetooth por 8 segundos ou até ouvir um bip. Consulte o manual "Como Usar" para reconectar após o reset de fábrica.



Desligamento Automático

1. Esta função vem ativada por padrão para proteger a bateria do alto-falante. Quando nenhuma música estiver sendo reproduzida e nenhuma operação for detectada por 20 minutos, o alto-falante será desligado automaticamente.

2. Se você precisar ajustar o tempo, faça isso pelo aplicativo QCY.

Mantenha pressionado o botão MFB e o botão de volume “-” até ouvir um bip para ativar ou desativar essa função.

Nota: Você também pode fazer isso pelo app QCY.

1. Verifique se está ligado.
2. Verifique a fonte de entrada de áudio.
3. Tente aumentar o volume tanto do alto-falante quanto do seu dispositivo.
4. Desconecte o alto-falante da energia e reinicie-o.


1. Certifique-se de que o alto-falante entrou no modo Bluetooth e está disponível para conexão (pressione o botão Bluetooth caso ele esteja conectado a outro dispositivo).
2. Certifique-se de que o alto-falante está dentro do alcance de operação de 10 metros.
3. Tente conectá-lo a outro dispositivo.

Verifique se o alto-falante está dentro do alcance de operação de 10 metros ou se há algum obstáculo entre o alto-falante e o seu dispositivo.

Website: www.qcy.com.br
Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Address: No. 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City
 Guangdong Province China

Período de garantia
03(três) meses após a compra deste item (Consultar seu vendedor local para mais detalhes).

Quaisquer defeitos causados por questões de qualidade ocorram dentro do período de garantia, e sua compra tenha sido em nosso site oficial, acesse o QR CODE abaixo para serviço de troca grátis.



O serviço de troca gratuita não será aceito nas seguintes circunstâncias:

1. Danos causados por desmontagem não autorizada.
2. Defeitos ou danos físicos causados por vazamento ou queda.
3. Danos por força maior. Supondo que seu item esteja dentro de qualquer uma das circunstâncias acima, por favor, devolva para nós para reparo gratuito.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento pode irradiar energia de radiofrequência, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, e pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando o equipamento para uma tomada diferente e/ou tentando a seguinte sequência de passos para a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou reposicionar a antena receptora. Aumente a distância entre o equipamento e o receptor. Conecte o equipamento em uma tomada com um circuito diferente ao qual o receptor está conectado. Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a seção 15 das Regras da FCC. Está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo está sujeito a qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar ações indesejadas.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.


Wireless frequency: 2.402~2.480GHz
RF power of transmission: <4dBm

1. Por favor, leia este manual do usuário e o guarde bem.
2. Use apenas acessórios indicados pelo fabricante.
3. Siga as instruções para a instalação.
4. Recomenda-se usar este produto em temperatura entre 0°C e 35°C. O desempenho da bateria pode diminuir abaixo de 5°C.
5. Não exponha este produto à umidade para evitar riscos de incêndio e choque elétrico.
6. Não utilize este produto próximo à água. Não o mergulhe em nenhum líquido nem permita que caia, respingue ou derrame qualquer líquido sobre ele.
7. Não instale ou utilize este produto próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores ou fogões.
8. Não coloque recipientes com água ou fogo aberto (como uma vela acesa) sobre este produto.
9. Não bloqueie nenhuma abertura (como as de ventilação) deste produto para evitar fogo e choque elétrico.
10. Certifique-se de manter espaço suficiente ao redor do produto para garantir boa ventilação (pelo menos 5 cm).
11. Não force o encaixe do plugue na porta antes de verificar se ela está desobstruída, se são compatíveis e se a direção está correta.
12. Mantenha todos os acessórios fora do alcance de crianças que possam engoli-los.
13. Este produto não é um brinquedo, então crianças menores de 14 anos devem ser supervisionadas por adultos durante o uso.
14. Não desmonte este produto para consertar, pois isso pode causar choque elétrico ou outros riscos.
15. Este produto, se danificado por cabo ou plugue defeituoso, respingos de líquido ou exposição à chuva ou umidade, ou em caso de mau funcionamento, deve ser reparado por um técnico especializado.

16. Desligue o produto e desconecte o cabo antes de limpá-lo com um pano seco.

17. Não use ácidos ou bases fortes, gasolina, álcool ou outros solventes químicos para limpar o produto. Se for necessário, utilize um solvente neutro ou água.

18. Os sinais de rádio de ondas curtas emitidos por este produto podem afetar outros dispositivos eletrônicos e equipamentos médicos. Desligue este produto em áreas onde isso for proibido.



Notice: Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a União Europeia. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou saúde humana decorrentes do descarte inadequado, recicle-o de forma responsável para promover o reaproveitamento sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, utilize os sistemas de coleta apropriados ou entre em contato com varejista onde o produto foi adquirido. Eles podem encaminhar o produto para reciclagem ambientalmente segura.

1. Não desmonte, modifique ou perfure a bateria. Não a exponha a altas temperaturas ou líquidos como água para evitar vazamentos ou explosões. Não substitua a bateria você mesmo ou por terceiros.

2. Não deixe cair, aperte ou perfure a bateria. Não pressione a bateria para evitar curto-circuito ou superaquecimento.

